



Bedienungsanleitung

OKU-Einstiegsleiter V2A & V4A Enges Modell

Art.Nr.: 500210, 500220, 500230,
500211 & 500221




2




3a

ODER

Installieren Sie #6 auf dem Boden mit Schrauben (Schrauben nicht enthalten)



3b



Kontaktdaten:
OKU Obermaier GmbH
Tel.: +49 (0) 8171 / 93 52-0
E-Mail: info@okuonline.com
Web: www.okuonline.com