


# Bedienungsanleitung


## OKU-Einstiegsleiter V2A & V4A Weites Modell

Art.Nr.: 500310, 500320, 500330,  
500311 & 500321

1



2



3a

ODER

Installieren Sie  
#6 auf dem  
Boden mit  
Schrauben  
(Schrauben  
nicht enthalten)

3b



Kontaktdaten:  
OKU Obermaier GmbH  
Tel.: +49 (0) 8171 / 93 52-0  
E-Mail: info@okuonline.com  
Web: www.okuonline.com